



Gebruikers- en
onderhoudshandleiding

Tapijtstripper DTS100 EU (230V)



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Volgens bijlage 1, art.1.7.4. van de EU-machinerichtlijn 2006/42/EG

Wij, Dehaco B.V., verklaren hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de essentiële vereisten van de hierboven genoemde Europese richtlijn en onderstaande geharmoniseerde normen:

Product:	Tapijstripper	
Merk	Dehaco	
Typeaanduiding:	DTS100 (230V)	
Fabrikant:	Dehaco B.V. Kruisbaak 25 2165 AJ Lisserbroek	
Richtlijnen:	Machinerichtlijn Laagspanningsrichtlijn EMC richtlijn	2006/42/EG 2014/35/EU 2014/30/EU
Norm(en)	NEN-EN-ISO 12100	Risicoreductie
Plaats en datum:	Lisserbroek, 01-02-2020	
Algemeen directeur:	Jeroen Korporaal	

INHOUDSOPGAVE

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	2	10. Storingen	10
1. Inleiding	4	10.1 Groene lamp brandt niet	10
2. Algemene beschrijving	4	10.2 Rijwerk functioneert niet goed	10
3. Machine overzicht	5	10.4 Foutcode in de frequentieregelaar	11
4. Bedoeld gebruik	6	11. Garantievoorwaarden	13
5. Technische gegevens	6	12. Reparatie	13
5.1 Algemeen	6	13. Einde levensduur	13
5.2 Slijtdelen	6	14. Onderdelen.	13
5.3 Geluidemissie	6		
5.4 Trillingen hand-armstelsel	6		
6. Veiligheid	7		
7. Transport en opslag			
	8		
7.1 Transport	8		
7.2 Opslag	8		
8. Aan de slag!	8		
8.1 Opstellen	8		
8.2 Aan het werk	9		
8.3 Einde werk	9		
8.4 Transportklaar maken	9		
8.5 Een mes vervangen	9		
9. Onderhoud	10		
9.1 Dagelijks onderhoud	10		
9.2 Aanhaalmomenten	10		



Dehaco B.V.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek - NL
T +31 (0) 88 20 20 800
E info@dehaco.nl
I www.dehaco.nl

Dealer

© Copyright 2021, Dehaco B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dehaco B.V. Dit geldt ook voor de evt. bijbehorende tekeningen en schema's. Dehaco B.V. behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. Voor informatie betreffende instelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze gebruikershandleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met de technische dienst van uw leverancier. Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Dehaco B.V. kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele fouten in deze gebruikershandleiding of voor de gevolgen daarvan.

1. INLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van een DTS100 tapijstripper. Hiermee heeft u een machine ter beschikking volgens de laatste stand der techniek waarvan u bij correct gebruik jarenlang storingsvrij gebruik kunt maken.

Deze gebruikershandleiding heeft tot doel u vertrouwd te maken met de bediening, aanwijzingen te geven voor veilig werken, en richtlijnen voor periodiek onderhoud.

De handleiding is samengesteld voor alle personen die bij de ingebruikname, bediening en onderhoud van de machine betrokken zijn.

Deze personen moeten:

- Het voor hun taak benodigde kennisniveau en kwalificaties bezitten.
- Deze gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben.
- Alle aangegeven veiligheidsaanwijzingen opvolgen.
- Indien noodzakelijk beschikking hebben over voldoende, goed passend en van goede kwaliteit zijnde gereedschap.

Deze gebruikershandleiding, het typeplaatje en de op de machine aangebrachte veiligheidsstickers bevatten belangrijke veiligheidsinformatie en zijn als zodanig integraal onderdeel van de levering.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en lever deze ook mee bij een eventuele doorverkoop.

Bij beschadiging of verlies van deze gebruikershandleiding, het typeplaatje of de veiligheidsstickers dienen deze opnieuw aangebracht of ter beschikking gesteld te worden.

Deze onderdelen kunnen ook nageleverd worden door uw leverancier.



▲ WAARSCHUWING!

Zorg er voor dat u op de hoogte bent van de inhoud van deze handleiding voor aanvang van de werkzaamheden met de machine, zodat u optimaal en veilig van alle mogelijkheden gebruik kunt maken!

De DTS100 wordt compleet afgemonteerd en getest, gebruiksklaar geleverd. De levering omvat:

- de tapijstripper DTS100
- koffer met toebehoren:
 - Deze handleiding,
 - Gehoorbescherming, veiligheidsbril,
 - Stripmessen, handschoenen
 - Inbussleutel 6 en 8 mm, verlengkabel

Controleer direct bij afleveren of de machine compleet en onbeschadigd is. Ontbreken er onderdelen of is er transportschade neem dan direct contact op met uw leverancier.

2. ALGEMENE BESCHRIJVING

De DTS100 tapijstripper is door Dehaco ontwikkeld voor een optimaal gebruik, grote capaciteit en lange levensduur. Dit is gerealiseerd door de aanwezige technische kennis toe te passen op de door de praktijk gestelde eisen.

Er is een eenvoudige, maar constructief hoogwaardige tapijstripper ontworpen, in de praktijk uitgebreid getest en in productie genomen. Een -snel verwisselbaar- hardstalen mes opgehangen in trilrubbers wordt met een aangedreven excenter in trilling gebracht. Door dit mes onder het tapijt te steken wordt de lijmlaag door de trilling "doorgesneden". Afhankelijk van de zwaarte van het tapijt en de verlijming kan de rijsnelheid traploos ingesteld worden zodat voor elke situatie de maximale capaciteit bereikt kan worden.

Om snel te kunnen keren zijn twee vrijloopwielen aangebracht, die door kantelen van de stripper op de grond gedrukt worden, en de aangedreven wielen van de grond getild worden.

Kenmerkende eigenschappen:

- Zeer eenvoudige bediening
- Snel uitwisselbaar hardstalen mes
- Rijaandrijving met onderhoudsvrije motorreductor
- Géén smeerpunten
- Verwijderbare extra ballastplaten
- Laag benodigd vermogen (220V – 16A)
- Extra vrijloop wielset voor snel keren, positioneren en transporteren.



4. BEDOELD GEBRUIK

De DTS100 tapijstripper is bedoeld voor:

- het op eenvoudige wijze verwijderen van tapijttegels, tapijt en lijmresten,
- gebruik met een bijbehorend hardstalen mes,
- gebruik op verharde bodem binnenshuis,
- gebruik door één persoon die daarvoor ook capabel is.

▲ WAARSCHUWING!

Elk ander gebruik dan hierboven beschreven sluit DEHACO uit van elke verantwoordelijkheid!

Gebruik voor andere doeleinden is -nog- niet onderzocht.

Neem voor andere mogelijke toepassingen VOORAF contact op met uw leverancier om te overleggen of de machine hiervoor geschikt is.

▲ WAARSCHUWING!

De DTS100 tapijstripper voldoet NIET aan de ATEX richtlijn en mag dus NIET op plaatsen met een verhoogd brand/explosie gevaar ingezet worden!



5. TECHNISCHE GEGEVENS

5.1 Algemeen

Gewicht:	ca 100 kg
Voedingsspanning:	230V / 50 Hz (controleer het typeplaatje!)
Stekker:	CEE 3polig, 16A
Frequentie:	50 Hz
Stripmesmotor:	0,55 kW
Rijmotor:	0,25 kW
IP klasse:	IP 54
Mesbreedte:	vlak mes: 25 cm V-mes: 29 cm

5.2 Slijtdelen

Slijtdelen zijn onderdelen in de machine die niet onder de garantievoorwaarden ten gevolge van extra contact met het product.

Onder slijtdelen vallen bij deze machine:

- Het stripmes.
- De kikkerplaat.
- De meshouder.

5.3 Geluidemissie

Het geluidniveau in de directe omgeving van de DTS100 bij een meetopstelling is ca 76 dB. Door extra versterking afhankelijk van de ondervloer en de ruimte waarin gewerkt wordt, wordt het dragen van gehoorbescherming hier met nadruk geadviseerd. Dit om gehoorschade bij langdurig gebruik te voorkomen!

Oorkappen worden in de koffer met toebehoren bijgeleverd! GEBRUIK DEZE!



5.4 Trillingen hand-armstelsel

De gemeten waarde van de trillingen: 4,6 m/s².

De afwijking op deze meting is: 0,5 m/s².

Gebruiksduur per dag: Grenswaarde 2,5m/s² = 2,5 uur
Grenswaarde 5,0 m/s² = 9 uur

Dit zijn waardes gemeten aan een nieuwe machine, en zijn afhankelijk van o.a. accessoires, onderhoud, het te behandelen oppervlak en de omgevingstemperatuur.

Maatregelen bij waarden boven 2,5 m/s²:

- Zet de trilmotor uit als u achteruit rijdt
- Gebruik anti-vibratie werkhandschoenen
- Neem rustpauzes, wissel van werk
- Zorg voor warme handen
- Houd het mes scherp!
- Zorg voor goed onderhoud
- Vervang periodiek de trilrubbers.



6. VEILIGHEID



Lees de gebruikers-handleiding zorgvuldig door voor machine te starten!

▲ WAARSCHUWING!

Bijna alle ongevallen zijn gevolg van: concentratie-vermindering, nalatigheid, onoplettendheid, of verkeerde inschattingen! Werk rustig en geconcentreerd.

Zorg altijd voor voldoende verlichting van de werkplek, plaats eventueel tijdelijk extra (bouw)verlichting om voldoende overzicht te houden.

Alle personen die met montage, ingebruikname, bediening, onderhoud en reparatie te doen hebben, moeten:

- het voor hun taak benodigde kennisniveau en kwalificaties bezitten.
- deze gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben.
- alle aangegeven veiligheidsaanwijzingen opvolgen.
- Indien noodzakelijk beschikking hebben over voldoende, goed passend en van goede kwaliteit zijnde gereedschap.

▲ WAARSCHUWING!

Er bestaat direct gevaar voor lichamelijk letsel, schade aan machines en het milieu bij onervaren en ondeskundig gebruik: Houdt omstanders op een veilige afstand bij het werk !

- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van de machine uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
- Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van de machine. Ga niet met machines werken wanneer u moebent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen en schade aan machine en omgeving leiden.
- Verwijder alle losse gereedschappen voordat u de machine inschakelt.
- Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u de machine in onverwachte situaties beter onder controle

houden.

- Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- Zet de machine stil, en koppel de voedingskabel af voordat u de machine instelt, toebehoren wisselt of als u het werk beëindigt.
- Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de machine.
- (Laat) beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhoud.
- Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- Stel u -naast bovenstaande regels- ook op de hoogte van de lokale arbeidsomstandigheden en regels.

▲ LET OP:

Structureel, preventief onderhoud verkleint de kans op storingen tijdens het werk!

▲ WAARSCHUWING!

Gebruik de persoonlijke bescherm-uitrusting zoals nationaal, lokaal en/of bij de bouwplaats verplicht, echter minimaal: veiligheidshelm, gehoorbeschermers, veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoeisel.

7. TRANSPORT EN OPSLAG

7.1 Transport

▲ LET OP!

Verwijder vóór transport het mes uit de stripper!
Denk aan uw veiligheid.

- Voor aan- en afvoer van de tapijstripper kan -door de compacte afmetingen en laag eigengewicht- van een auto aanhanger of bestelbus gebruik gemaakt worden.
- Lossen en laden kan met een oprijplaat en de eigen rijaandrijving gedaan worden.
- Voor het gebruik van hijsmiddelen is een hijspunt aangebracht.
- Om ruimte te besparen is de handgreep (disselkop) te verwijderen, gebruik hiervoor de meegeleverde 8 mm inbussleutel.

7.2 Opslag

Bij langere buitengebruikstelling van de DTS100 tapijstripper is het raadzaam de volgende handelingen uit te voeren:

▲ LET OP!

Reinig de tapijstripper NIET met een hogedrukreiniger! Schoonmaken met perslucht!

- Maak de machine netjes schoon.
- Voer het onderhoud uit, zie hoofdstuk 9.
- Sla de machine op in een droge, liefst vorstvrije, ruimte.
- Dek de machine zo mogelijk af.

8. AAN DE SLAG!

▲ LET OP!

Controleer de vloer vooraf dat er GEEN bouten, schroeven of draadeinden uit de vloer steken. Dit kan schade veroorzaken aan de stripmechanisme.

8.1 Opstellen

▲ LET OP!

Voor het aansluiten van een voedingskabel deze eerst controleren op beschadigingen!

▲ LET OP!

De tapijstripper is handmatig te verrijden door de machine achterover te kantelen zodat deze op de transportwielen rust.

▲ LET OP!

De hardstalen messen zijn zeer scherp!!

Ga voorzichtig te werk met het aanbrengen en verwijderen van het mes!

- Controleer of de dissel en de stekker van de disselkopkabel goed vast zitten.
- Monteer de ballastgewichtplaten en zet deze goed vast. De boutkoppen moeten in de potgaten, zodat deze niet uitsteken! Gebruik hiervoor de meegeleverde 8 mm inbussleutel.
- Selecteer met zorg een stripmes-type: zie kader hieronder. Het juiste stripmes passend bij het werk bespaart u veel tijd en zorgt voor een beter eindresultaat!
- Plaats een mes in de meshouder en zet de kikkerplaat goed vast met de 6 mm inbussleutel.
- Steek de voedingskabel in de contrastekker op de stripper.

De tapijstripper is nu klaar voor gebruik.

	<p>Richtlijnen voor een juiste stripmeskeuze:</p>
	<p>- Houd bij een betonvloer de afgeschuinde kant van het mes aan de bovenzijde.</p>
	<p>- Bij een houten (zachte ondervloer) kan het mes omkeren beter werken door de aangepaste snijhoek.</p>
	<p>- Kies een mes met een 15° hoek bij een zachte ondervloer</p>
	<p>- Kies bij hard materiaal een smaller mes</p>
	<p>- Kies bij oa tapijt voor een U- mes om stroken materiaal los te snijden</p>
	<p>- Gebruik uw ervaring en/of overleg met uw leverancier welk mes model voor uw toepassing het meest geschikt is.</p>

8.2 Aan het werk

▲ LET OP!

Voor het indrukken van de "aan/reset" knop **ALTIJD** eerst de stripmotor op "0" zetten om overbelasting door de aanloopstroom te vermijden!

- Zet eerst de stripmotor op "0/OFF".
- Zet de draaiknop voor de rijnsnelheid op een lage stand.
- Controleer of de noodstopknop niet is ingedrukt.
- Druk op de groene "AAN" knop: het lampje in de knop moet nu gaan branden.
- Zet de stripmotor "I / ON".
- Bedien met de groene duim knoppen aan de handgreep de rijmotor vooruit en achteruit.
- Stel met de snelheidsregelaar op de disselkop de rijnsnelheid vooruit in, de snelheid achteruit is altijd maximaal.
- Werk in lange banen, niet telkens achteruit halen.
- Omkeren gaat eenvoudig door de stripper achterover te kantelen en op de vrijloopwielen om te keren.

▲ LET OP!

Ga **NIET** op de stripper staan voor extra gewicht!

- Controleer ook tijdens het werk regelmatig dat alle bouten nog goed vast zitten.
- Rij niet tegen wanden of vaste voorwerpen aan. Zorg ervoor dat er geen bouten, schroeven of draadeinden uit de vloer steken. Dit kan schade veroorzaken aan de stripmechanisme.
- Verwijder regelmatig het gestripte tapijt van de voorkant van de machine.
- Let goed op de stroomkabels om ongelukken te voorkomen.

8.3 Einde werk

- Zet de stripmotorschakelaar op "0/OFF".
- Neem de stekker uit het stopcontact.

8.4 Transportklaar maken

- Neem de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder **ALTIJD** voor transport het mes!
- Controleer voor vertrek dat alle gereedschap, onderdelen en PBM's weer in de bijgeleverde koffer zitten.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Rijd de DTS100 op eigen kracht naar het transportmiddel, of handmatig met de vrijloopwielen.
- Ruim de stroomkabels op.



8.5 Een mes vervangen

▲ WAARSCHUWING!

De stripmessen zijn gehard en zeer scherp, draag **ALTIJD** handschoenen bij het plaatsen en vervangen van een stripmes!

- Leg een blokje onder de meshouder, zodat de tapijstripper een klein beetje achterover staat.
- Draai de vier bouten van de meshouder enkele slagen los.
- Neem het botte mes uit de meshouder, berg dit op zodat niemand zich eraan kan verwonden.
- Schuif het gewenste stripmes tussen het onder- en bovenstuk van de meshouder, zorg dat de uitsparingen over de bouten vallen.
- Draai de meshouderbouten weer goed vast, vervang de schroeven bij tekenen van slijtage!
- De tapijstripper is nu weer gereed voor gebruik!



9. ONDERHOUD

▲ WAARSCHUWING!

Altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat er een inspectie, onderhoudsbeurt of reparatie uitgevoerd wordt!

De DTS100 tapijstripper is een eenvoudige, degelijke machine. Regelmatig onderhoud is echter nodig om de machine in een goede conditie te houden, voor een optimaal resultaat.

De aangegeven intervallen zijn een richtlijn bij normaal gebruik, bij meer of minder intensief gebruik kunnen deze werkzaamheden vaker of minder vaak uitgevoerd worden!

De motorreductor van de rijaandrijving is onderhoudsvrij!

9.1 Dagelijks onderhoud

- Controleer de machine regelmatig -visueel- op lekkages en beschadigingen, zeker ook voedingskabel(s)!
- Herstel -ook kleine-schades direct, of laat deze repareren. Dit voor uw veiligheid en de levensduur van de machine.
- Verwijder al het losse materiaal van het strippermechanisme.
- Houd de machine schoon!! Dit verkleint de kans op ongevallen, en werkt prettig!
- Controleer dat alle bouten goed vast zitten.
- Vervang de bouten van de meshouder als de koppen slijtage vertonen.

▲ LET OP!

Voorzichtig reinigen! Niet met een hogedrukreiniger afsprengen!

9.2 Aanhaalmomenten

Voor zeskantbouten 8.8 kunnen de volgende aanhaalmomenten aangehouden worden. (Würth):

M6x1,0-8.8	10 Nm.
M8x1,25-8.8	25 Nm.
M10x 1,5-8.8	50 Nm.

10. STORINGEN

Dit hoofdstuk geeft algemene richtlijnen voor storing zoeken aan de machine, geen stap-voor-stap zoekdiagram.

De tapijstripper DTS100 is solide opgebouwd, en zal bij zorgvuldig gebruik binnen de gestelde gebruiksnormen gedurende lange tijd storingsvrij functioneren.

▲ WAARSCHUWING!

Laat elektrische storingen alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met de originele vervangingsonderdelen.

EERST:

- Koppel alle andere machines los van dezelfde voedingsgroep.
- Probeer de machine zonder verlengkabels dichtbij de voeding.

10.1 Groene lamp brandt niet

Fout in de stroomtoevoer, controleer:

- Is de noodstopknop niet ingedrukt?
- Zitten de stekkers goed ingeplugd?
- Zijn er zekeringen uit? In de DTS100 zelf is géén zekering opgenomen.
- Is de verlengkabel niet beschadigd / stuk?

10.2 Rijwerk functioneert niet goed

- Is de kabel van de disselpkop (goed) aangesloten?
- Controleer de voedingskabel, brandt het lampje in de reset knop??
- Controleer de kabel van de disselpkop op beschadigingen.
- Controleer of de wielmotor werkt.
- Reset de frequentieregelaar:
 - Trek de voedingskabel uit de stripper.
 - Wacht 30 seconden (=reset regelaar)
 - Plaats de voedingskabel weer in de contrastekker.
 - Start de machine weer op.

10.3 Stripper functioneert niet goed

- Is het mes voldoende scherp?
- Is de rijsnelheid aangepast aan de belasting van het mes?
- Controleer de voedingskabel, brandt het lampje in de reset knop?
- Zit het mes nog goed vast in de meshouder?
- Is er een trilrubber gescheurd?
- Is er een lager(huis) defect?
- Is de meshouder gebroken?

10.4 Foutcode in de frequentieregelaar

De 230V uitvoering van de DTS100 stripper is voorzien van een Bonfiglioli Synthesis SYN10 S frequentieregelaar. Bij een melding of fout verschijnt er een code in het display:



Manual reset inoperative malfunctions

INDICATION	CONTENT	POSSIBLE CAUSE	COUNTERMEASURE
CPF	Program error	Outside noise interference	Place a RC surge absorber in parallel with the noise generating magnetic contact
EPR	EEPROM error	EEPROM defective	Replace EEPROM
OV	Voltage too high while not operating	1. Power source voltage too high. 2. Detection circuitry defective	1. Examine the power supply 2. Return the inverter for repair
LV	Voltage too low while not operating	1. Power source voltage too low 2. Detection circuitry defective.	1. Examining the power supply 2. Return the inverter for repair
OH	Inverter over heat while not operating	1. Detection circuit defective. 2. Environment over-heat or poor ventilation	1. Return the inverter for repair 2. Improve ventilation

Manual reset operative malfunctions (Auto-Reset inoperative)

INDICATION	CONTENT	POSSIBLE CAUSE	COUNTERMEASURE
OC	Over-current at stop condition	Detection circuit malfunction	Return the inverter for repair
OL1	Motor over-load	1. Loading too large 2. Improper V/F model setting 3. Improper F_18 setting	1. Increase capacity of motor 2. Adjust to use a proper V/F curve setting 3. Adjust F_18 according to instruction
OL2	Inverter over-load	1. Loading too large 2. Improper V/F model setting	1. Increase capacity of inverter 2. Adjust to use a proper V/F curve setting

Manual Reset and Auto-Reset Operative Malfunction

INDICATION	CONTENT	POSSIBLE CAUSE	COUNTERMEASURE
OCS	Transient over-current starting machine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor coil short-circuit with external casing 2. Motor connection wire short-circuit with grounding 3. Transistor module damaged 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examining motor 2. Examining wiring 3. Replace transistor module
OCA	Over-current at acceleration	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acceleration time setting too short 2. Improper V/F feature selection 3. Applied motor capacity exceeds inverter capacity 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust acceleration time to longer setting 2. Adjust to a proper V/F curve 3. Replace and install another inverter with appropriate capacity
OCC	Over-current at steady speed	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transient alteration of the loading 2. Transient alteration of the power supply 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examining the loading configuration 2. Install inductor on the power supply input side
OCD	Over-current at deceleration	Deceleration setting too short	Adjust to use a longer acceleration time
OCB	Over-current at breaking	DC Breaking frequency, breaking voltage, or breaking time setting too long	Adjust to reduce settings of F_15, F_16, or F_17
OVC	Over-voltage at operation/deceleration	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deceleration time setting too short or inertial loading too large 2. Power supply voltage variation too large 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust to use a longer deceleration time 2. Install a inductor on the power supply input side 3. Increase the capacity of inverter
LVC	Insufficient voltage level at operation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power supply voltage too low 2. Power supply voltage variation too large 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Improve power source quality 2. Adjust to use a longer acceleration time 3. Increase capacity of inverter 4. Install a reactor on the power supply input side
OHC	Heat-sink over heated at operation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loading too heavy 2. Ambient temperature too high or poor ventilation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examining the loading 2. Increase capacity of inverter 3. Improve ventilation

11. GARANTIEVOORWAARDEN

Voor de machine geldt een garantieperiode van 12 maanden na levering volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden van Dehaco:

<https://www.dehaco.nl/nl/algemene-voorwaarden-dehaco>

12. REPARATIE

Dehaco adviseert nadrukkelijk dat reparaties alleen uitgevoerd worden door vakbekwaam, ervaren personeel. Uitgebreide reparatiebeschrijvingen zijn in deze handleiding niet opgenomen, voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Dehaco.

13. EINDE LEVENSDUUR

U dient altijd aan de op het moment en lokaal geldende eisen en richtlijnen van veilig werken en verantwoord afvoeren te voldoen!

Als na een langdurig gebruik de machine aan zijn technische einde is, ga dan als volgt te werk voor een verantwoorde verwerking:

- Reinig de machine.
- Demonteer de elektro componenten. Deze kunnen gescheiden aangeboden worden.
- Demonteer de kunststof onderdelen, deze kunnen gescheiden ingeleverd worden.
- De resterende delen zijn staal en kunnen verschroot worden.

14. ONDERDELEN.

De onderdelenlijst wordt als separaat document meegeleverd. Deze machine is ontwikkeld, opgebouwd uit een deel maatwerk onderdelen en een deel standaard componenten. De standaardcomponenten zijn op korte termijn leverbaar. Neem contact op met uw leverancier voor bestelling en levertijd!



Dehaco B.V

Dehaco Lisserbroek
Kruisbaak 25, 2165 AJ
Lisserbroek, Nederland

Dehaco Raamsdonksveer
Steurweg 1
49141 VP Raamsdonksveer

T +31 (0)88 20 20 600
E info@dehaco.nl

www.dehaco.nl